

Comment installer un bassin de jardin préformé ?

- 1) Marquage de la forme. Tracé du bassin avec une bombe de chantier, y compris les étages et fosse éventuels. Prévoir 20 cm supplémentaires sur le pourtour par rapport aux dimensions du bassin pour le passage des outils au moment du remblaiement ultérieur.
- 2) Décaissement de la fosse et des étages en tenant compte de la profondeur de chaque + d'un lit de sable de 5 cm maximum.



- 3) Préparation du fond de forme et mise à niveau du sable.
- 4) Pose du bassin et vérification des niveaux. C'est à ce moment qu'il est encore possible de retirer le bassin et de les rectifier.



- 5) Mise en place des tuyaux de raccordement des différents accessoires comme les pompes de cascade, filtration...
- 6) Remplissage de la moitié du bassin et comblement des espaces vides, sauf aux zones de raccordement des accessoires. Il faudra s'assurer au préalable que ceux-ci soient parfaitement étanches au moment de la mise en fonctionnement des accessoires.



Le comblement se fera simultanément au remplissage du bassin afin d'éviter les poussées de parois avec de la terre affinée ou du sable et accompagnés d'un peu d'eau afin de bien répartir la masse autour du bassin et ainsi obtenir un tassement uniforme.

Sur les 20 cm restants, combler avec de la terre affinée en tassant les couches successives afin d'éviter tout tassement ultérieur.

